

# TECHNICAL BULLETIN

## **Critical Installation Information for all applications that use Self-locking Axle Nuts.**

Per O.E. service information, self-locking axle nuts require replacement to assure accurate torque values and bearing pre-loads. Utilizing a calibrated torque wrench, follow manufacturer recommended installation procedures and torque specifications.

**Warranty is VOID without proof of purchase of replacement Non-Reusable Axle Nuts.**

## **Información crítica sobre la instalación para todas las aplicaciones que utilizan tuercas de auto-bloqueo en el eje**

Por normas de seguridad del fabricante de Equipo Original (O.E), las tuercas de auto-bloqueo del eje requieren el reemplazo total para asegurar el torque preciso, a la vez para tener la pre-carga y torque adecuados. Utilizando una llave dinamométrica, siga los procedimientos de instalación y especificaciones de torque recomendados por el fabricante.

**La Garantía será nula sin el comprobante valido de compra de las tuercas de eje No-Reutilizables.**

## **Renseignements d'installation essentiels pour toutes les applications utilisant des écrous d'essieu autobloquants.**

Selon les renseignements d'entretien de l'équipement d'origine, les écrous d'essieu autobloquants doivent être remplacés pour assurer des valeurs exactes du couple de serrage et de précharge des roulements. À l'aide d'une clé dynamométrique, suivre la procédure d'installation et les spécifications de couple de serrage recommandés par le fabriquant.

**La garantie est NULLE sans la preuve d'achat d'écrous d'essieu de remplacement non réutilisables.**



**TSB #400-1**

Rev. 1-2013



14528 Bonelli Street  
City of Industry, CA  
[www.everythingbrakes.com](http://www.everythingbrakes.com)  
[www.centricparts.com](http://www.centricparts.com)